

Digitální zařízení – řešení problémů

Problémy s digitálním zařízením mohou být dva druhy:

1. Hardwarový problém
2. Softwarový problém

Velmi časté problémy

1. **Není možno připojit, nebo propojit zařízení** – problém s kabeláží, nebo s bezdrátovým propojením
2. **Připojený hardware** je správně, ale **nereaguje** – problém s nenainstalovaným softwarem pro zařízení
3. **Nereaguje klávesnice nebo myš** – kontrola kontrolních kontrolků po pravé straně klávesnice, nebo v případě bezdrátových klávesnic a myši – výměna baterií / zapojení Bluetooth vysílače do PC.
4. **Zamrznutý PC** – vhodný restart PC – např. klávesovou zkratkou (**CTRL+ALT+DELETE, ALT F4**, nebo dlouhé podržení tlačítka pro start PC).
5. **Nefunkční číselná klávesnice** – kontrola zapnutí numerické klávesnice – svítí kontrolka v pravé části klávesnice.
6. **Nefunkční Wi-Fi** – kontrola zapnutí wifi antény v PC (notebook) – je k tomu přesně určené tlačítko na klávesnici pro vypnutí a zapnutí Wi-Fi.
7. **Nemohu spustit program** – nekompatibilní software s operačním systémem.

Kompatibilní – (doplňte, co jste zjistili) -

Pro velmi jednoduché vyřešení problému s PC je dobré nejdříve zkusit PC **restartovat**. Velmi často se vyřeší spousta technických problémů.

Pokud ne, je dobré **obrátit se na zkušenějšího** kamaráda, nebo **IT technika**.

Digitální zařízení – řešení problémů

Problémy s digitálním zařízením mohou být dva druhy:

3. Hardwarový problém
4. Softwarový problém

Velmi časté problémy

8. **Není možno připojit, nebo propojit zařízení** – problém s kabeláží, nebo s bezdrátovým propojením
9. **Připojený hardware** je správně, ale **nereaguje** – problém s nenainstalovaným softwarem pro zařízení
10. **Nereaguje klávesnice nebo myš** – kontrola kontrolních kontrolků po pravé straně klávesnice, nebo v případě bezdrátových klávesnic a myši – výměna baterií / zapojení Bluetooth vysílače do PC.
11. **Zamrznutý PC** – vhodný restart PC – např. klávesovou zkratkou (**CTRL+ALT+DELETE, ALT F4**, nebo dlouhé podržení tlačítka pro start PC).
12. **Nefunkční číselná klávesnice** – kontrola zapnutí numerické klávesnice – svítí kontrolka v pravé části klávesnice.
13. **Nefunkční Wi-Fi** – kontrola zapnutí wifi antény v PC (notebook) – je k tomu přesně určené tlačítko na klávesnici pro vypnutí a zapnutí Wi-Fi.
14. **Nemohu spustit program** – nekompatibilní software s operačním systémem.

Kompatibilní – (doplňte, co jste zjistili) -

Pro velmi jednoduché vyřešení problému s PC je dobré nejdříve zkusit PC **restartovat**. Velmi často se vyřeší spousta technických problémů.

Pokud ne, je dobré **obrátit se na zkušenějšího** kamaráda, nebo **IT technika**.