

14.

Vex 123 – ovládání tlačítka

Nejjednodušší cestou jak ovládat a dávat příkazy robotu Vex 123 je pomocí **5 tlačítek na jeho těle**.

3 šipky - označují směr, kam má Vexík udělat pohyb.

Středové tlačítko – uložení programu / spuštění programu / vypnutí Vexíka.

Ikona reproduktoru - zatroubení.

Každé **stisknutí tlačítka** na těle Vexíka = **1 krok** = **jeden čtvereček** na pracovní desce.

Pokud potřebujeme **couvat**, zde takové tlačítko **nenajdeme** – je nutné Vexíka **otočit o 180°** (tzn. Dvakrát zmáčkнуть tlačítko vpravo/vlevo).



14.

Vex 123 – ovládání tlačítky

Nejjednodušší cestou jak ovládat a dávat příkazy robotu Vex 123 je pomocí **5 tlačítek na jeho těle**.

3 šipky - označují směr, kam má Vexík udělat pohyb.

Středové tlačítko – uložení programu / spuštění programu / vypnutí Vexíka.

Ikona reproduktoru - zatroubení.

Každé **stisknutí tlačítka** na těle Vexíka = **1 krok** = **jeden čtvereček** na pracovní desce.

Pokud potřebujeme **couvat**, zde takové tlačítko **nenajdeme** – je nutné Vexíka **otočit o 180°** (tzn. Dvakrát zmáčknout tlačítko vpravo/vlevo).



